

# FICHE TECHNIQUE

## Monobrosse bi-vitesse

# Numatic INTERNATIONAL

Désignation	<b>NRT1530HD</b>
Référence	704577
Code EAN	5028965931653
Préconisation d'utilisation	Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampooing moquettes, spray méthode, cristallisation marbre comblanchien, ponçage parquet...
Vitesse de rotation	150 et 300 trs/mn
Puissance moteur	1000/1250 W
Tension d'alimentation	230V AC 50Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre disque	406 mm
Vibration mains-bras 150 trs	1,67 m/s <sup>2</sup> (disque) 1,47 m/s <sup>2</sup> (brosse)
Vibration mains-bras 300 trs	1,92 m/s <sup>2</sup> (disque) 1,46 m/s <sup>2</sup> (brosse)
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir inclus	NON
Prise Nuplug	OUI
Niveau sonore	150 trs : 56 dB(A) 300 trs : 62 dB(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Poids	40 kg
Dimensions	1250x560x460 mm
Pression	31,8 gr/cm <sup>2</sup> (disque) 29,9 gr/cm <sup>2</sup> (brosse)
Spécificités	Système Flex et ATC



2 machines en 1



Brosse et réservoir en option.



À usage professionnel.

### CONSEILS POUR ENTREtenir vos MONOBROSSES

- 1 - Ne jamais stocker votre monobrosse en position verticale avec le support disque ou la brosse en dessous.
- 2 - Retirer le disque, le support disque ou la brosse.
- 3 - Nettoyer l'ensemble des éléments avec un chiffon et du produit multi-usages.
- 4 - En présence d'un réservoir ou d'un sprayeur, penser à le vider, le rincer à l'eau claire et le faire bien sécher.
- 5 - Bien enrouler le câble d'alimentation autour du manche (un crochet fixé sur le timon permet de la ranger sans l'abîmer).



Plateau NULOC2 Flexi Ø400mm pour 300 tours (inclus). Réf 900528.