



surfaces

Fiche technique

Dépoussiérant aérosol

Nettoyant brillant pour meubles

Nettoie facilement les tâches, poussières et traces de doigts tout en laissant propres et brillants les meubles en bois et stratifiés. Redonne l'aspect du neuf et fait briller. Laisse un film protecteur, antistatique, anti-poussière et hydrophobe. Agréablement parfumé à l'orange.

Mode d'emploi

Agiter l'aérosol.
Pulvériser à environ 20 cm des parties à rénover.
Frotter légèrement avec un chiffon doux pour unifier la brillance.
Procéder par brèves pressions sans pulvérisations prolongées.

Conditionnements

- Emballage : carton de 12 aérosols de 750 ml.

Données techniques

- Aspect : liquide fluide
- Densité : < 1,00

Précautions

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Stockage

Conditions inhérentes aux produits inflammables.

Sécurité selon FDS

Aérosol inflammable, Catégorie 1.
Irritation cutanée, Catégorie 2.
Peut produire une réaction allergique.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

25-07-2016 Ind. 7 ■

